

通常型対応リモコン早見表

メーカー						
三和シャッター						
品番	MEX-110	RAX-111 (1ボタン)	RAX-112 (1ボタン)	RAX-331	RAX-332 RAX-332T (2ch) RAX-333 RAX-333T (2ch)	RAX-E3
						
	RAX-H15 (1ボタン)	RAX-H35 RAX-H35T (2ch)	RAX-H35 (in)	RAX-S14 (1ボタン)	RAX-S3 RAX-S3T (2ch) RAX-S33 RAX-S33T (2ch)	RAX-S34
文化シャッター						
	BSS-TX0301	BSS-TX9801(3ch)	STX0011 (セレカ一ド3)1ボタン	STX0031 (セレカ一ド3)1ボタン	STX8901 (セレカ一ドI) 3ボタン	STX8910 (セレカ一ドI) 1ボタン
						
	STX9201 (セレッキーI) 3ボタン	STX9201 (セレッキーI) 1ボタン	STX9411 (セレッキーII) 1ボタン	STX9431 (セレッキーII) 3ボタン	STX9511 (セレカ一ドII) 1ボタン	STX9531 (セレカ一ドII) 3ボタン
						
ソムフィー						
マランテック						
ハーアモニー						
新生精機						
東洋シャッター						
ATOM						
東洋エクステリア						
トスーム						
パナソニック						
	DYC90101					